



ENDORSED BY

*flyButt*

# ADJUSTABLE SWING CORRECTOR

## 可調式揮擊矯正棒 操作說明書

### INSTRUCTION MANUAL

- Supports swing checks with different sounds
- Improve swing mechanics
- Implement a shorter, compact, powerful swing
- Develop timing and muscle memory
- Eliminate body opening and looping swings
- Promote accuracy and precision swings
- Can be used to hit plastic balls

- 透過滑塊撞擊點，即時檢視，增進揮擊基礎。
- 建立短而有力揮擊路徑。
- 增強肌肉記憶，加強揮擊身體連貫一致性。
- 상이한 소리로 스윙 체크
- 스윙 메카니즘 개선
- 짧고 컴팩트하며 강력한 스윙 구현
- 타이밍 및 근육 기억력 발달
- 정확도 및 정밀 스윙 증진

## 配件一覽 INCLUDES


65cm / 550g 工業用鋁 Alluminum 알루미늄



350g



250g



栓入式棒頭  
Bat cap  
배트캡




※ 棒頭需隨時確定為鎖緊狀態 ※  
※ KEEP BAT TOP ON TIGHTLY AND SECURELY AT ALL TIMES ※  
※ 수시로 잠김상태를 확인한다. ※

## ⚠ WARNING 使用前注意事項 ⚠

- Remove the shrink wrap from the product and read the instruction manual carefully before swing
- Twist leftward to remove the bat cap and choose a preferred sliding block weight to keep, remove the extra sliding block, recover the bat cap by screwing back on securely and tightly
- Inspect the swing corrector, ensure all parts are in place securely and function properly before use
- Ensure all persons and pets are clear of the swing path before swing
- Always operate under adult supervision
- 移除收縮膜，取出使用說明書並詳讀。
- 將棒頭向左旋開取下，選用合適的滑塊重量，並將多餘的滑塊移除，再將棒頭緊固。
- 揮擊前，檢視產品結構與功能是否正常完整。
- 使用前，淨空四周環境，揮棒範圍內，避免人員靠近。
- 孩童使用時需有成人在場陪同。
- 제품의 랩핑을 제거하고 사용설명서 습득 후 사용.
- 왼쪽으로 비틀어 배트 캡을 제거한 후 원하는 슬라이딩 블록 중량을 선택하여 사용. 다시 봉을 단단하게 고정.
- 스윙 전 제품 및 기능이 정상인지 확인 후 사용.
- 스윙 전, 주위를 깨끗이 비우고 스윙 범위 내에 사람유무를 확인한다.
- 아이 사용 시 어른 동반 필수

# 正確揮擊示範 PROPER SWING DEMONSTRATIONS

短而有力的揮擊路徑 SHORTER, COMPACT, POWER SWING 짧고 컴팩트하며 강력한 스윙



SNAP AT IMPACT (SWEET SPOT)  
임팩트 스냅(스윗스팟)


縮夾兩手手肘 靠近身體  
HANDS STAY INSIDE  
두손 팔꿈치 몸 가까이



最短路徑揮棒, 縮短揮棒軌跡  
AVOID LONG AND LOOPING SWING  
최단경로스윙으로  
스윙궤적단축



水平扭轉肩腰  
上下半身旋轉串聯  
HANDS/UPPER/LOWER BODY  
STAY CONNECTED  
어깨수평회전. 팔과  
상하체 일체회전



身體旋轉過早 肩膀打開  
ELIMINATE BODY OPENIN  
몸이 일찍 열려 어깨가 퍼짐



維持重心  
中心軸保持一直線  
STAY BALANCED  
ALIGN HEAD WITH BACK KNEE  
중심축은 일직선 유지(중심유지)



重心前傾  
手早身體晚或身體早手晚  
OFF-BALANCE  
EARLY HANDS AND LATE BODY  
무게중심이 앞으로 쏠림  
(손과 몸의 밸런스가 안맞음)

