



COUNTER SWING INSTRUCTION MANUAL

雙節式滑塊訓練棒 操作說明書

카운터 스윙배트 조작 설명서

- Supports swing checks with different sounds
- Improve swing mechanics
- Implement a shorter, compact, powerful swing
- Develop timing and muscle memory
- Eliminate body opening and looping swings
- Promote accuracy and precision swings

- 透過滑塊撞擊點, 即時檢視揮擊
- 增進揮擊基礎
- 建立短而有力揮擊路徑
- 增強肌肉記憶
- 加強揮擊身體連貫一致性
- 提升擊球點掌握度

- 상이한 소리로 스윙 체크
- 스윙 메카니즘 개선
- 짧고 강력한 스윙궤적 구축
- 타이밍 및 근육기억력 강화
- 몸통과 스윙 일체 유지
- 정확성 및 정밀도 증진

84cm / 900g MAPLE / 楓木 / 단풍나무



- Match the “SNAP” with the impact of the ball
- When all body movements are united, the bat will only “SNAP” once
- Sliding block simulates point of contact at the sweet spot
- An ideal swing will allow the sliding block to “SNAP” at the sweet spot where the impact is made

- 透過聲音即時檢視揮擊, 判斷擊球點是否正確
- 身體連貫揮擊時, 能產生最短而有力的揮擊路徑
- 理想的揮擊會使滑塊在正確的擊球點撞擊並發出一聲咔嚓聲
- 滑塊聲模擬擊球點位置, 即時檢視揮擊位置

스윙소리를 통해 바로 타점의 정확 유무를 판단 및 체크
몸통 연결 스윙 시 가장 짧고 힘있는 스윙 궤적 생성
최상의 스윙은 슬라이딩 블록이 정확한 타점에 부딪혀 소리가 난다.
슬라이딩 블록은 스위트스팟의 접촉점을 시뮬레이션 한다.

⚠ WARNING 使用前注意事項 ⚠

- Remove the shrink wrap from the product and read the instruction manual carefully before swing
- Inspect the swing corrector, ensure all parts are in place securely and function properly before use
- Ensure all persons and pets are clear of the swing path before swing
- Always operate under adult supervision


- 移除收縮膜, 取出使用說明書並詳讀
- 揮擊前, 檢視產品結構與功能是否正常完整
- 使用前, 淨空四周環境, 揮棒範圍內, 避免人員站立
- 孩童使用時需有成人到場陪同

- 사용 전, 사용설명서를 꺼내서 자세히 읽는다.
- 스윙 전, 제품의 구조 및 기능이 제대로 되어 있는지 점검한다.
- 사용 전, 주위를 살피고 스윙범위내에 사람이 있지 않도록 한다.
- 어린이 사용시에는 항상 성인이 동반하여 사용한다.

正確揮擊示範 PROPER SWING DEMONSTRATIONS

短而有力的揮擊路徑 SHORTER, COMPACT, POWER SWING

짧고 컴팩트하며 강력한 스윙



SNAP AT IMPACT (SWEET SPOT)
임팩트 스냅(스윙스팟)

縮夾兩手手肘 靠近身體
HANDS STAY INSIDE
두손 팔꿈치 몸 가까이



最短路徑揮棒, 縮短揮棒軌跡
AVOID LONG AND LOOPING SWING
최단경로스윙으로 스윙궤적단축



水平扭轉肩腰
上下半身旋轉串聯
HANDS/UPPER/LOWER BODY
STAY CONNECTED
어깨수평회전. 팔과 상하체 일체회전



身體旋轉過早 肩膀打開
ELIMINATE EARLY BODY OPENING
몸이 일찍 열려 어깨가 퍼짐



維持重心
中心軸保持一直線
STAY BALANCED
ALIGN HEAD WITH BACK KNEE
중심축은 일직선 유지(중심유지)



重心前傾
手早身體晚或身體早手晚
OFF-BALANCE
EARLY HANDS AND LATE BODY
무게중심이 앞으로 쏠림 (손과 몸의 밸런스가 안맞음)

